



1階席	392席 (オーケストラピット使用時: 312席)	: 車椅子席スペース (え・お列、2~6・17~21番: 最大6席)	 森のホール21 小ホール客席図 S: 1/160
2階席	124席 (内バルコニー席: 24席)	: 可動席	
合計	516席 (オーケストラピット使用時: 436席)		